

AFSTELLEN LADEN PROGRAMMA ARROSTO
LADE STEEKT UIT TOV DEUR OF ANDERE LADE

Pronto
wonen



STAP 1: VERWIJDER DE SCHROEVEN WAARMEE DE LADEGELEIDERS AAN DE LADEBAK VAST ZIJN GEZET.



STAP 2: TIL DE LADE OP EN EN TREK DE LADE ER UIT.



STAP 3: SCHROEF GELEIDERS IETS LOS EN TREK NAAR VOREN OF DUW NAAR ACHTEREN, TOT DE GEWENSTE STAND



STAP 4: PLAATS LADE TERUG EN ZORG DAT DE PINNETJES AAN DE ACHTERKANT VAN DE LADEGELEIDERS IN DE GAATJES AAN DE ACHTERKANT VAN DE LADE SCHUIVEN. DUW LADE GOED AAN EN CONTROLEER VOORZIJDEN TOV ANDERE LADE OF DEUR



STAP 5: ZET DE LADE WEER VAST MET DE SCHROEVEN
DIE ER EERDER UITGEDRAAID ZIJN.

