





MANUAL
kopf.





lösen



2M





3M



ELECTRIC
kopf.


Dieser Druckknopf hat zwei Funktionen: Fußstütze nach oben und nach unten + Ein- und Ausschalten der Aufstehhilfe. WICHTIG: nach der Beendigung des Zyklus z.B. Absenkung der Fußstütze muss man den Druckknopf für einen Augenblick loslassen und dann die nächste Funktion starten.



OPTION

(gilt nur für ausgewählte Modelle)

OPTION USB 5V 2.1A



2M+3M Option LIFT