




Type: CAP
H=130mm/
150mm




Type: 3224
H=120mm/
150mm




Type: KAL
H=120mm/
150mm




Type: TPH
H=120mm/
150mm



Type: ROS
H=120mm/
150mm




Type: UNW
H=120mm/
150mm



Type: UNW
H=90mm



Type: UNW
H=90mm



Type: 555
H=120-150mm



PZ-2

x1



x1



Model Solvay

Montagehandleiding

Schroefgaten zijn **niet** vorgeboord.

Gelieve de poot monteren aan de kant waar de beugel omhoog wijst.



De plaats van de pootbevestiging bevindt zich tussen de nieten

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank. Aan de onderkant van de bank is een rits. Deze open doen, poten eruit halen (draad doorknippen) en rits dichtdoen.

Aanduiding metaal poot/ houten poot

X


Aanduiding verstelbare poot

Y

Aanduiding Aanduiding schroef ring

A

B



X

X



X

X

X

X

X


X

X

X

16xA

1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits




X

8xA

X

Beugel

Beugel



X

8xA

1xB


X

Beugel

Beugel

Arm links/rechts: 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits

Arm links/rechts: 3(2x90) zits




X

X

16xA

X

X



Beugel

Beugel


Let op!! 0 poten

Beugel


Beugel

Hocker: 60x60; 75x75; 90x90;


Element zonder arm: 1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits;



Hoek



Longchair



Hoek met eiland



1 zits met eiland