
DUSINO - Montagehandleiding

A ×1




B ×1




Front leg

C ×1



Back leg

D ×4



M6*25MM

E ×4




M6*18MM


F ×1




1




2



3



4



5

