








Model Ringsted

Gebruiksaanwijzing Fauteuil relaxfunctie elektrisch met bedieningspaneel



NL - Bedieningspaneel voor de elektrische verstelling
GB - Control panel to use 'recliner' function electric



NL - Gebruik bedieningspaneel

- 1 - Rug naar achteren
- 2 - Rug naar voren
- 3 - Voetensteun omhoog
- 4 - Voetensteun omlaag

GB - Control panel buttons

- 1 - Open back
- 2 - Close back
- 3 - Open footstool
- 4 - Close footstool

