

NL Instructies voor het gebruik van batterij (li-Ion)

1. Basis informatie voor de gebruiker

- Bij ontvangst van uw meubel de batterij gedurende 1-6 uur opladen (afhankelijk van het niveau van de batterij)
 - Wanneer de batterij leeg is, laad deze dan zo snel mogelijk weer op
 - Het rode led licht op de batterij geeft aan dat de batterij aan het opladen is
 - Het groene led licht geeft aan dat de batterij opgeladen is (u kunt deze ontkoppelen)
 - De adapter zal te allen tijde groen zijn tijdens het opladen, verwar dit dus niet met de batterij
- Als de batterij leeg is en de led indicator brand op groen na het inpluggen in een lader, controleer dan de kabelverbinding
- Als de batterij leeg is, de kabelverbinding zijn goed bevestigd en de led indicator brand op groen, dan is er een storing opgetreden
 - Een batterij die op stand-by modus blijft staan loopt langzaam leeg

2. Factoren die van invloed zijn op de levensduur van een batterij

- Een lege batterij voor lange tijd niet opladen
- Een batterij aan de oplader laten nadat deze volledig is opgeladen
 - De batterij gebruiken tijdens het opladen
 - De batterij continue gebruiken
- Batterijen, opladers of andere accessoires gebruiken die niet goedgekeurd zijn bij de fabrikant